

CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA DELLA POSA DEL PARQUET IN BAMBOO CLASSICO / BAMBOO NATURA

Prima di passare alla posa vera e propria del parquet, è necessario effettuare alcuni controlli sull'ambiente, sul massetto e sul legno da posare. Il momento del montaggio è solo l'ultimo passo di una procedura di posa coerente orientata alla qualità finale del risultato.

CONSIGLI GENERALI: la posa del parquet in bamboo dovrebbe essere l'ultimo lavoro ad essere eseguito in una casa e comunque successivamente a tutti i lavori che includono acqua nella realizzazione; la tinteggiatura delle pareti, per esempio, va eseguita prima della posa, per evitare sia di spandere umidità nell'ambiente sia di macchiare il parquet appena posato. Gli infissi devono essere già presenti e funzionanti. In particolare, se la casa è stata appena costruita e il sottofondo sul quale verrà posato il materiale appena realizzato, è opportuno aspettare che l'umidità residua contenuta nel massetto raggiunga i livelli richiesti. Il materiale, qualora non venga posato in tempi brevi, dovrà essere custodito al riparo dalle intemperie, in luogo coperto ed asciutto.

SFRIDI: per tagli e sprechi di materiale durante la posa, ordinare dal 7% al 10% di parquet in più rispetto alla superficie calpestabile in caso di posa a correre (dritta) oppure il 12% in più per posa in diagonale.

CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DEL SOTTOFONDO:

il massetto o sotto-pavimento deve essere:

- strutturalmente solido e rigido
- assolutamente pulito al momento della posa
- compatto in superficie e spesso in modo uniforme
- con barriera a vapore per impedire eventuali risalite di umidità sia da sotto sia dai muri perimetrali
- piatto e senza dislivelli maggiori di 4,5 mm nel senso orizzontale per un raggio di 3 metri
- asciutto e secco (controllare i livelli di umidità)

UMIDITA' DEL SOTTOFONDO:

Di seguito, valori di umidità corretti per ciascuna tipologia di sottofondo:

	Massetto normale	Massetto radiante
Cemento	1.8%	1.5%
Anidrite	0.5%	0.3%
Legno (solo posa flottante)	7-12%	/
Truciolare idrorepellente	6-9%	/



Via Sisto IV 1, 10023 Chieri - Torino ITALY

Tel: +39 329 1739900

Skype: lope76

E-mail: info@pavibamboo.com

Web: www.pavibamboo.com

ALTRE VERIFICHE:

- verificare che anche i muri perimetrali abbiano il giusto valore di umidità (non oltre il 2%) e che non ci siano infiltrazioni dalle pareti che potrebbero trasmettersi al parquet, anche qualora il massetto sia sano e asciutto;
- nel caso si faccia uso di un sotto-pavimento sul quale incollare il parquet, il sotto-pavimento non dovrebbe avere un'umidità superiore al 12% e comunque non superiore o inferiore al 4% rispetto al parquet da installare;
- nel caso in cui il parquet in bamboo venga posato in un ambiente sotto il quale si trovano eccessive fonti di calore (tubi non coibentati, ambienti particolarmente riscaldati) si stenda una pellicola apposita che limiti il calore eccessivo che potrebbe asciugare troppo la pavimentazione;
- anche se il pavimento in bamboo sopporta meglio di altri l'acqua e l'umidità (tanto da essere spesso posato in bagno), si eviti di installarlo in ambienti troppo umidi o a rischio allagamento; è pur sempre un parquet. Deve essere installato in quegli ambienti della casa non soggetti a grandi sbalzi di umidità e temperatura;
- è opportuno far pervenire il materiale nel sito di montaggio quattro o cinque giorni prima dell'installazione, semplicemente aprendo i cartoni contenenti il bamboo e tagliando il film protettivo (confezioni tenute in orizzontale), così da lasciare al legno il tempo di acclimatarsi con l'umidità e la temperatura del posto; è meglio infatti che il pavimento abbia modo di fare i micro-movimenti di adattamento all'ambiente quando è ancora nei cartoni piuttosto che quando è già stato posato a terra. L'ambiente in cui il bamboo andrà installato dovrebbe avere, prima, durante e anche dopo la posa, una temperatura compresa tra 15° C e 26° C; l'umidità inoltre non dovrebbe essere inferiore al 40% e superiore al 60%; il parquet di bamboo è un prodotto naturale e lievi differenze di colore tra un'asse e l'altra sono normali;
- il parquet viene controllato prima della spedizione; tuttavia, prima di procedere al montaggio delle doghe ordinate, ispezionare il materiale per accertarsi che sia integro ed esente da difetti. Non è possibile accettare reclami relativi a prodotti già posati in opera o a seguito di trattamenti successivi;
- una volta finita l'installazione, se è indispensabile coprire il pavimento per non rovinarlo a seguito di lavori che devono ancora essere svolti, non coprirlo con plastiche o materiali che non fanno respirare il pavimento; l'aria deve circolare, eventuale umidità residua non deve rimanere bloccata sotto la copertura, pena una possibile deformazione del pavimento. Coprirlo per il minor tempo possibile.

POSA CON COLLA DEL PAVIMENTO IN BAMBOO

Istruzioni per il posatore

Il parquet in bamboo si posa come tutti gli altri pavimenti in legno massello; se installato correttamente, il bamboo è un pavimento **estremamente duraturo**.



Via Sisto IV 1, 10023 Chieri - Torino ITALY

Tel: +39 329 1739900

Skype: lope76

E-mail: info@pavibamboo.com

Web: www.pavibamboo.com

Il posatore professionista (a cui vi consigliamo di far leggere queste istruzioni) deve fare attenzione a che il parquet non prenda umidità né prima né durante l'installazione.

POSA CON COLLA (metodo di posa più utilizzato per questo tipo di parquet): per la posa, si raccomanda l'uso di colle non a base d'acqua; consigliamo adesivi poliuretanicici bicomponenti o monocomponenti. Rifarsi alla scheda tecnica della colla per un suo corretto utilizzo.

- iniziare l'installazione dal muro esterno verso il muro interno e posizionare le assi parallelamente alla parete più lunga della stanza, lasciando uno spazio tra il legno e tutti i muri (compresi oggetti verticali fissi come tubature) di circa 0,7-1,3 cm; a tale scopo, usare dei cunei in legno che andranno rimossi 24-36 ore dopo la fine della posa, una volta che la colla sarà completamente asciutta;

- la prima fila di assi ad essere posata deve avere la femmina della giunzione rivolta verso il muro;

- spargere quanta più colla possibile e posare immediatamente le assi su tutta la superficie di colla sparsa facendo attenzione a che le tavole non si muovano sulla colla e che rimangano ben allineate; con questo tipo di posa, non applicare colla fra la giunzione maschio-femmina; spargere la colla perpendicolarmente al verso di posa;

- spargere le assi sul pavimento come si desidera appaiano nella disposizione finale e mischiare le differenti gradazioni di colore come desiderato;

- camminare o pressare le assi di modo che ci sia il miglior contatto tra l'asse e il sottopavimento;

- eventuali residui di colla che rimangano sulla superficie del parquet vanno rimossi subito, in quanto una volta induriti è difficilissimo toglierli senza rovinare la finitura superficiale;

- posizionare le assi sfalsate una rispetto all'altra di almeno 25 cm. Per ultimo, fissare il battiscopa al muro;

- a questo punto, provvedere ad una pulizia completa della pavimentazione e aerare bene i locali;

- 24-36 ore dopo la posa, il pavimento può iniziare ad essere calpestato.